

Ogólne wskazówki

- Kiedy nie jest używany, papier fotograficzny należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Staraj się unikać miejsc, w których jest zbyt gorąco, na przykład blisko grzejnika. Jeżeli papier fotograficzny zwinął się pod wpływem ciepła, należy go umieścić pod obciążeniem na 24 godziny.
- Jeśli papier był przechowywany w zbyt niskiej temperaturze, przed drukowaniem wyjmij go z opakowania i pozostaw w temperaturze pokojowej. Pozwala to papierowi dostosować się do temperatury otoczenia i zapewnia najlepszą jakość druku.
- Z opakowania wyjmij tylko taką ilość arkuszy, którą zużyjesz w krótkim czasie. Nie zostawiaj pliku papieru fotograficznego w drukarce.
- Przed wydrukowaniem zdjęcia w wysokiej rozdzielczości należy zawsze sprawdzić dysze. Zapobiega to nieprawidłowemu wyrównaniu drukarki lub zatykaniu dysz.
- Upewnij się, że drukarka jest wolna od kurzu. Cząsteczki kurzu mogą powodować plamy na schnącym papierze.
- Ustaw w drukarce właściwy rodzaj papieru i jakość druku.
- Mimo, że niektóre rodzaje papieru wysychają natychmiast, po wydrukowaniu zawsze należy pozostawić wydruk dla pewności. Unikaj odcisków palców i brudu.
- Upewnij się, że drukujesz po odpowiedniej stronie papieru. Piękne wydruki otrzymasz tylko na specjalnej warstwie fotograficznej, która powinna być łatwa do odróżnienia. Nie ma to oczywiście znaczenia w przypadku papieru dwustronnego.