

## Zalecane ustawienia drukarki

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ważne jest, aby zastosować prawidłowe ustawienia drukarki. Dla każdego rodzaju papieru możliwych jest wiele ustawień, zależnie od pożądanego efektu. Zalecamy wypróbowanie różnych ustawień i wybranie tego, które daje najlepszy efekt. Przedstawione dane to ustawienia ogólne podzielone na producentów drukarek. Więcej informacji na temat ustawień drukarki można znaleźć w dokumentacji swojego modelu drukarki.

### Papier fotograficzny matowy 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	High resolution paper	Archival Matte paper/ Photo Quality inkjet paper	Archival Matte paper/
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny błyszczący 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Glossy Photo paper	Premium Glossy photo paper/ photo paper	Premium photo paper/ Photo paper
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny półbłyszczący 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Glossy Photo paper/ Other Photo paper	Glossy Photo paper/ Other Photo paper	Premium photo paper/ Photo paper
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny błyszczący Premium 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Glossy Photo paper/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Glossy Photo paper	Premium Plus photo paper/ Premium photo paper
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny półbłyszczący Premium 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Glossy Photo Paper/ Photo Paper Plus Glossy	Premium semiglossy Photo paper	Premium Plus photo paper/ Premium photo paper
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny błyszczący Ultra 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Photo Paper Pro/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Glossy Photo paper	Advanced photo paper/ Premium plus photo paper
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	

### Papier fotograficzny półbłyszczący Ultra 123drukuj

	Canon	Epson	HP
rodzaj papieru	Photo Paper Pro/ Photo Paper Plus Glossy	Premium Semigloss Photo paper	Advanced photo paper/ Photo Paper Plus Glossy
jakość druku	High	Best Photo	Best
alternatywne ust.	Auto	Photo Enhance	