

## Instrukcja instalacji tuszy HP 364 wersja My Supplies

*Zaoszczędź na kosztach wydruku dzięki tuszom My Supplies serii HP 364 do drukarek HP Photosmart!*

Kompatybilne tusze My Supplies 364 oferowane w sklepie internetowym 123drukuj.pl nie zawierają chipa. Chip ten muszą Państwo sami odzyskać z oryginalnych tuszy HP i umieścić w odpowiednim miejscu na zamienniku kupionym w naszym sklepie. Poniższa instrukcja pokazuje jak dokonać tej czynności, która musi być dokładnie wykonana.

### Krok 1

Chip na oryginalnym wkładzie HP przymocowany jest za pomocą taśmy dwustronnej. Zaaplikuj kroplę płynu do taśmy z klejem (dołączony do zestawu). Usuń nadmiar płynu miękką chusteczką a następnie pozostaw na jedną minutę.



### Krok 2

Delikatnie usuń chip za pomocą niewielkiego noża lub płaskiego śrubokręta. Przesuń nóż pod chip w miarę możliwości tak głęboko, aby chip nie zgiął się zbyt mocno. Prosimy uważać! Chip jest wykonany z elastycznego materiału, ale jeśli zostanie wygięty zbyt mocno, może ulec uszkodzeniu i nie będzie się nadawał się do użytku.



### Krok 3

Zdejmij papier z taśmy dwustronnej z kompatybilnego tuszu My Supplies. Umieść chip na kartridżu i wsuń go delikatnie. Porównaj ułożenie chipa zgodnie z innym tuszem, aby upewnić się czy jest ustawiony prawidłowo. Pamiętaj! Każdy kolor ma swój chip i nie są one wymienne. Na przykład, chip żółty tylko działa tylko na tuszu żółtym.



### Krok 4

Usuń żółtą naklejkę z tuszu My Supplies i dopiero wtedy usuń pomarańczowy klips.

### Krok 5

Włóż nowy tusz do drukarki. Pojawi się komunikat, że pojemnik jest pusty lub był już używany. Kliknij przycisk "OK", aby kontynuować. Drukarka jest gotowa do użycia. Wiadomość będzie wyświetlana tylko raz.



## **W jaki sposób można monitorować poziom tuszu?**

W przeciwieństwie do oryginalnych wkładów, obudowa kompatybilnych tuszy My Supplies jest przezroczysta, co umożliwia kontrolę poziomu tuszu. W każdym momencie ich użytkowania można bez problemu dokładnie sprawdzić, kiedy pojemnik się kończy lub jest pusty. Istnieje również możliwość wydrukowania strony testowej w celu skontrolowania, który z kolorów jest niepoprawnie drukowany.

## **Co zrobić, jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie naboju lub jest on uszkodzony?**

W takim przypadku występuje problem z chipem. Możliwa jest jedna z poniższych przyczyn:

- A) Chip został nieprawidłowo zainstalowany. Należy sprawdzić pozycję chipa i porównać go z innym wkładem.
- B) Kolor chipa nie pasuje do koloru wkładu. Należy sprawdzić, czy chip danego koloru został zamontowany do wkładu z tym samym kolorem.
- C) Chip został uszkodzony podczas instalacji. W tym przypadku, chip jest niestety bezużyteczny.

## **Dlaczego we wkładach kompatybilnych My Supplies jest dużo więcej atramentu?**

Wszystkie wkłady HP 364 mają pojemniki o jednakowych gabarytach, z wyjątkiem czarnego 364 XL (CB321EE), który jest szerszy. Jedyną różnicą między wkładami standardowymi a rozmiarami XL jest ilość tuszu we wkładzie. Jednak nawet wkłady o powiększonej pojemności nie są wypełnione w całości. Kompatybilne tysze My Supplies są tak skonstruowane, by ich pojemność była jeszcze większa. Są wypełnione „po brzegi”, dzięki czemu można zaoszczędzić jeszcze więcej!